


## Verlegehinweis

**Gardentop Stick alu** Gardentop Stick alu klebt auf Holzunterkonstruktionen, Metall, Bitumen, Beton, Mauerwerk und Kunststoffen (ausser PVC). Klebt nicht auf Silikon. Der Untergrund muss trocken, staub-, fettfrei und abriebfest sein.



Die Verarbeitungstemperatur sollte über 10 Grad Celsius betragen. Lagern Sie die Bahn bei kalten Jahreszeiten vor der Verarbeitung nicht im freien. Eine optimale Verklebung erreichen sie bei höheren Temperaturen. Achten Sie darauf, dass Sie Unebenheiten vor dem Aufbringen der Bahn ausgleichen. Vor der Verlegung sollte geprüft werden, ob das Produkt für den Einsatzbereich geeignet ist.

Bei verschmutztem Untergrund muss ein bituminöser Voranstrich (lösemittelhaltig oder lösemittelfrei) aufgebracht werden.



## Verlegehinweis

- Das Verlegen der Bahnen erfolgt längs oder quer mit einer Mindestüberlappung von  $\geq 10$  cm. Das Schutzpapier auf der Bahnenrückseite ist ca. 20 cm ab zu ziehen. Fixieren Sie dann die Bahn mit der Selbstklebefläche (Bild 1).
- Rollen Sie die Bahn nun gleichmäßig aus und achten Sie darauf, dass es keine Lufteinschlüsse gibt. Lufteinschlüsse sind gleichmäßig nach außen weg zu bürsten. (Bild 2).
- Achten Sie besonders im Überdeckungsbereich darauf, dass eine gute Verklebung eintritt. Sie können die beste Klebewirkung mit einer Anpresswalze erreichen. (Bild 3).



## Dachdetails/ Dachabschluss:



Ortgang mit Holzkeil und Windbrett  
Mechanisch fixiert.



Ortgang mit Holzkeil und Metallabdeckung  
Mechanisch fixiert.

